



# Handleiding

## Gebruiksaanwijzing van de Fietshangar®

**Let op:** het niet opvolgen van de onderstaande gebruiksaanwijzing kan tot gevolg hebben dat de Fietshangar niet goed te openen of te sluiten is. Lees voor gebruik deze instructies goed door!

### Openen van de Fietshangar

1. Draai de sleutel volledig rechtsom.
2. Plaats uw voet op de beugel, druk de klep iets omlaag en houd deze omlaag gedrukt (om de sluitpenen te ontlasten).
3. Draai de knop vervolgens rechtsom.
4. De klep kan nu worden geopend.

Omdat de gasveren tegendruk bieden bij het openen van de fietshangar is het altijd nodig om (in dichte toestand) de klep iets omlaag te drukken om het slot soepel te bedienen. Dit doet u door uw voet op de beugel (die aan de klep zit) te plaatsen en geheel omlaag te duwen, terwijl u de knop omdraait.

### Sluiten van de Fietshangar

1. Sluit de klep.
2. Plaats uw voet op de beugel, druk de klep iets omlaag en houd deze omlaag gedrukt.
3. Draai de knop linksom.
4. Draai de sleutel linksom en verwijder deze.