



# Handleiding

## Gebruiksaanwijzing van de Fietshangar®

### Openen van de Fietshangar

- Plaats uw voet op de beugel, druk de klep iets omlaag en houd deze omlaag gedrukt.
- Draai de sleutel om.
- Haal uw voet van de beugel en laat de klep omhoog komen.
- De klep kan nu verder met de hand worden geopend.

Omdat de gasveren tegendruk bieden bij het openen van de fietshangar is het altijd nodig om (in dichte toestand) de klep iets omlaag te drukken om het slot soepel te kunnen bedienen. Dit doet u door uw voet op de beugel (die aan de klep zit) te plaatsen en geheel omlaag te duwen, terwijl u de knop omdraait.

### Sluiten van de Fietshangar

- Sluit de klep.
- Plaats uw voet op de beugel, druk de klep goed omlaag, zodat de sluihaken goed aangrijpen en de sluiting in het slot "klikt".
- Draai de sleutel om en verwijder deze.